



BOLETIM TÉCNICO

cimentcola® porcelanato e piso sobre piso interno branco quartzolit

SUPER INTERNO BRANCO

Argamassa colante cimentícia branca para assentamento de porcelanatos, cerâmicas, inclusive em sobreposição, em áreas internas.

Com secagem super-rápida, apenas 3h para rejuntar

Ideal para sobreposição de revestimentos claros em áreas internas

Também disponível na cor cinza.

1. INDICAÇÕES

- **Tipos de revestimento:** Porcelanatos, grês, ladrilhos hidráulicos, cerâmicas e pedras naturais (como arenitos, quartzitos, miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia) com espessura de até 3 cm.
- **Locais/Ambientes:** Pisos e paredes de ambientes internos.
- **Tráfego sobre o piso:** indicado para áreas de grande movimentação de pedestres, como edifícios comerciais etc.
- **Bases de assentamento:** Assentamento comum nas bases indicadas para aplicação (item 3 desse documento), e assentamento em sobreposição (revestimentos novos sobre antigos).

Área (tamanho) máxima (o) da peça de revestimento	 ambiente interno	 ambiente externo
 base comum	130 cm x 130 cm (Área máxima: 16.900 cm ²)	Não indicado
 Sobreposição (Piso sobre Piso)	90 cm x 90 cm (Área máxima: 8.100 cm ²)	Não indicado

- Em paredes internas com pé direito acima de 3 metros: indicamos fazer uso de insert metálico para as peças que forem assentadas acima de 3 metros (em caso de dúvida, consultar nossa Assistência Técnica).
- Fachadas: Não indicado.
- Piscinas: Não indicado.
- Saunas: Não indicado.

2. NÃO INDICADO PARA

- Áreas externas, piscinas e fachadas.
- Ambientes aquecidos como saunas, churrasqueiras, lareiras, estufas, pisos e piscinas aquecidos.
- Frigoríficos.
- Bases metálicas ou de madeira.
- Bases com pinturas ou substâncias que impeçam a boa aderência do produto (como tintas, vernizes, entre outros...).

3. BASES PARA APLICAÇÃO

- Emboço, alvenaria de blocos cerâmicos, e contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.
- Paredes de concreto curado há mais de 28 dias.
- Alvenarias de blocos vazados de concreto, de blocos silicocalcários e de blocos de concreto celular, conforme a NBR 13.754. O assentamento de placas cerâmicas com argamassa colante sobre alvenaria somente deve ocorrer quando elas tiverem, no mínimo, 14 dias.
- Revestimentos antigos (como cerâmicas, porcelanatos, cimentados lisos, granilites e ardósia), para assentamento em sobreposição, desde que isentos de quaisquer materiais que possam impedir a aderência do produto, como ceras e gorduras.





4. ANTES DE APLICAR

- A superfície da base não deve apresentar deformações, e precisa estar firme, seca, curada e limpa (NBR 13.749), além de demais requisitos técnicos contemplados nas normas NBR 7.200, NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 15.755.
- Certifique-se de que retrações do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.
- Impermeabilize bases que tenham problema de umidade, fazendo uma a camada de proteção (contrapiso ou emboço) para receber a argamassa colante.
- Proteja as peças de alumínio e objetos sensíveis às manchas e riscos.
- As condições ambientais (temperatura e umidade) podem afetar as condições de aplicação do produto. Consulte a tabela na seção 8.
- Caso o ambiente esteja com grande movimentação de ar, umedeça a superfície antes de aplicar, sem encharcar ou saturar a base.
- Em caso de sobreposição, verifique se as peças da base se encontram bem aderidas, corrigindo eventuais placas soltas e desníveis.
- Ainda em caso de sobreposição, garanta a aderência da argamassa com a base realizando uma limpeza profunda do piso antigo, que será a base, removendo gorduras acumuladas do cotidiano.
- Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de resíduos, ou seja, sem engobe, partículas de poeira ou outras sujidades que impeçam a aderência da argamassa ao revestimento.
- Para evitar perda de material, planeje a ordem e os recortes necessários antes de preparar a massa.
- Para proteger os revestimentos contra dilatações, utilize as juntas estruturais necessárias, determinadas pelo projetista ou fornecedor do revestimento.
- Use EPIs adequados: luvas, respirador, capacete, calçados de segurança, óculos de proteção e protetor auricular.
- Separe e verifique as condições das ferramentas de trabalho: masseira, medidor de água, colher de pedreiro, misturador mecânico se desejar, martelo de borracha, espaçadores e niveladores e desempenadeira dentada.
- **Escolha da desempenadeira:** o tamanho recomendado dos dentes da desempenadeira depende do tamanho da peça de revestimento a ser assentado.







Área total do revestimento (cm ²) (largura x comprimento)	Dente da desempenadeira (mm)	Aplicação da argamassa
Menor que 400 cm ²	Quadrado 6mm x 6mm	Camada simples (apenas na base)
Entre 400 cm ² e 900 cm ²	Quadrado 8mm x 8mm	Camada simples (apenas na base)
Maior que 900 cm ²	Quadrado 8mm x 8mm	Camada dupla (na base e no verso da placa)





Obs.: quando os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm de altura, substitua a desempenadeira ou refaça os dentes.

5. PREPARO DO PRODUTO

 <p>MISTURE COM ÁGUA</p>	<p>Em um recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva, despeje toda a quantidade de água indicada na embalagem.</p> <p>No momento inicial da mistura, pode ser adicionado até 5% a mais ou a menos da água indicada.</p> <p>Durante o uso, não adicionar mais água à mistura original, pois isso pode influenciar negativamente no desempenho da argamassa.</p>
 <p>MISTURA MECÂNICA OU MANUAL</p>	<p>Adicione aos poucos todo o restante do conteúdo da embalagem de cimentcola® porcelanato e piso sobre piso interno branco quartzolit, fazendo a homogeneização.</p> <p>Misture até obter consistência pastosa, firme e sem grumos. Como alternativa à mistura manual, indicamos a mistura mecânica. Para isso, utilize uma haste metálica específica para mistura de argamassa, fixada a uma furadeira de baixa rotação. Esse processo garante o rendimento indicado na embalagem e melhora a trabalhabilidade do produto, proporcionando maior conforto ao profissional.</p>
 <p>REPOUSE A MASSA</p>	<p>Deixe a mistura repousar por 15 minutos. Esse tempo é importante para que a reação entre os aditivos e a água inicie. Misture novamente antes de usar.</p> <p>Sempre que a argamassa ficar em repouso, re-misture antes de utilizar o produto.</p>
	<p>O produto deve ser utilizado em até 2h30 após a mistura.</p> <p><i>(Obs.: em temperatura ambiente até 23°C, acima dessa temperatura o prazo pode ser reduzido).</i></p>

6. APLICAÇÃO DO PRODUTO

 <p>APLIQUE CAMADA</p>	<p>Aplique a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira em camadas de 3 mm a 4 mm de espessura.</p>
 <p>FAÇA CORDÕES</p>	<p>Com o lado denteado da desempenadeira, forme sulcos e cordões de argamassa sobre a base.</p> <p>Durante esse procedimento, a desempenadeira deve estar levemente inclinada, formando um ângulo de aproximadamente 60° com a base.</p>
 <p>FAÇA POR PARTES</p>	<p>Procure estender a argamassa em panos (ou seja, áreas) de aproximadamente 2 m², evitando ultrapassar o tempo em aberto da argamassa para assentamento do revestimento.</p> <p>Se for criada uma película esbranquiçada sobre a massa, remova todo o material e aplique a argamassa novamente, conforme os passos anteriores. Descarte o material removido.</p> <p>A aderência da argamassa não é garantida se o tempo em aberto for ultrapassado durante a execução do serviço.</p>
 <p>SE NECESSÁRIO, DUPLA CAMADA</p>	<p>Em peças cerâmicas maiores que 30 cm x 30 cm (900 cm²), e em peças com deformações no verso maiores que 1 mm, utilize o lado denteado para aplicação da argamassa também no verso do revestimento, caracterizando a dupla camada.</p> <p>Os cordões aplicados no revestimento devem ser assentados paralelos (na mesma direção) aos da base.</p>
 <p>QUEBRE/ESMAGUE OS CORDÕES</p>	<p>Assente a peça sobre a base, levemente deslocada da posição final, e arraste no sentido perpendicular ao dos cordões, até a posição final do revestimento.</p> <p>Aplique pressão e repita levemente esse movimento de 'vai e vem' perpendicular aos cordões, para garantir que sejam esmagados.</p>
 <p>BATA LEVEMENTE</p>	<p>Bata levemente com o uso do martelo de borracha, ou martelo com vibração no caso de grandes formatos e lastras, favorecendo o amassamento dos cordões e, assim, aumentando o contato da argamassa com todo o verso da placa.</p> <p>Ao final, a camada de argamassa deverá ficar com no mínimo 3 mm e no máximo 5 mm de espessura após o assentamento das placas.</p>

 CERTIFIQUE-SE	Para verificação de aderência, devem-se remover aleatoriamente algumas peças imediatamente após o assentamento, observando o seu verso (tardoz), que deve estar totalmente impregnado com a argamassa, e os cordões completamente esmagados.
 REMOVA EXCESSOS	Retire o excesso de produto das juntas para permitir a secagem e o rejuntamento Caso seja necessário, utilize espaçadores entre as peças.
 FAÇA A LIMPEZA	Limpe em até 1 hora após a aplicação com esponja de borracha limpa e úmida. Finalize a limpeza com estopa limpa. Para remoção de resíduos de argamassa e da obra, utilize os limpadores quartzolit. Nunca utilize produtos à base de ácido muriático para fazer a limpeza, pois esse produto pode afetar negativamente a cura da argamassa recém aplicada. Consulte também os fabricantes de revestimentos especiais sobre como proceder para a limpeza.
 AGUARDE PARA CAMINHAR	Verifique os tempos para rejuntamento e para liberação de tráfego. Para garantir o desempenho ideal do seu sistema de revestimento, utilize rejuntas quartzolit.

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

- Tráfego leve (equipes da obra e rejuntamento): 3 horas.
- Tráfego intenso e liberação do ambiente para utilização: 12 horas.

8. DADOS TÉCNICOS

Classificação normativa	Testes da NBR 14.081 adaptados para garantir o uso indicado: (i) Porcelanato em áreas internas (ii) sobreposição em áreas internas
Composição	Cimento, agregados e aditivos químicos especiais
Desempenho de aderência em cura normal (simula desempenho em ambientes internos)	≥ 0,5 MPa
Desempenho de aderência em cura submersa (simula desempenho em ambientes com umidade constante)	≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto (15 minutos)	≥ 0,5 MPa
Temperatura de trabalho do ar ambiente da superfície da base	5°C até 40°C 5°C até 27°C
Cor <i>*Pode ter variação de tonalidade devido à propriedades naturais da matéria-prima mineral local</i>	branco

Tipo de Aplicação	Desempenadeira indicada	Consumo Estimado
Aplicação em camada simples (apenas base) Revestimento de até 400cm ² Revestimento de 400cm ² a 900cm ²	6 mm x 6 mm 8 mm x 8 mm	± 4,0 kg/m ² ± 4,5 kg/m ²
Aplicação em camada dupla (base e verso) Revestimento acima de 900cm ²	8 mm x 8 mm	± 8,0 kg/m ²

9. FORNECIMENTO

- Cimentcola® porcelanato e piso sobre piso interno branco quartzolit é fornecido em sacos de papel ou de plástico de 20kg.

10. VALIDADE

- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 8 meses para embalagens de papel e de 12 meses para embalagens de plástico.

11. ARMAZENAMENTO

- Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada.

12. PRECAUÇÕES

- As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

13. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

Documento revisado em fevereiro de 2024